

Płyta ceramiczna EHF46547XK

Cena brutto	**1 258,99 zł**
Cena netto	**1 023,57 zł**
Numer katalogowy	**HZELEYC46547XK0**
Kod producenta	**EHF46547XK**
Kod EAN	**7333394020075**
Data Act	**Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Ruszty	**Nie dotyczy**
Funkcje (płyty)	**Podtrzymywanie ciepła**
Moc całkowita	**7.1**
Informacje o płycie (agd)	**Moc/średnica - pole lewe przednie: 800/1600/2300W/120/175/210mm Moc/średnica - pole lewe tylne: 1200W/145mm Moc/średnica - pole prawe przednie: 1200W/145mm**
Sterowanie (AGD)	**dotykowe**
Liczba palników / pól grzejnych	**4**
Budowa (AGD)	**ceramiczna**
Szerokość	**57.6**
Wysokość	**3.8**
Głębokość	**51.6**
Kolor AGD	**czarny**
Pozostałe parametry	**Blokada ustawień Funkcja automatycznego szybkiego grzania**

Opis produktu

Płyta ceramiczna EHF46547XK

Wystarczy przesunięcie palcem lub dotknięcie, aby ustawić idealną moc grzania
Dzięki temu intuicyjnemu interfejsowi suwakowemu wystarczy jedno dotknięcie lub płynne przesunięcie palcem, aby ustawić odpowiednią moc grzania.

W pełni intuicyjne sterowanie: wystarczy dotknąć lub przesunąć palcem
Elementy sterujące DirectAccess tej płyty grzejnej umożliwiają całkowicie intuicyjną regulację mocy grzania wystarczy dotknięcie palcem i przesunięcie nim do właściwego ustawienia.

Idealne miejsce na owalną patelnię do smażenia ryb
Zrealizuj swoje ambicje dotyczące przyrządzania owoców morza. To owalne pole grzejne o nawie FishZone zapewnia delikatne, równomierne ogrzewanie patelni do ryb. Przeczytaj więcej

Łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących dzięki panelowi na płycie grzejnej
Elementy sterujące tej płyty grzejnej zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były zawsze łatwo dostępne. Wystarczy sięgnąć i wyregulować ustawienia.

Wystarczy jedno dotknięcie przycisku, aby przerwać i ponownie wznowić gotowanie
Czasem trzeba na chwilę oderwać się od gotowania. Dzięki funkcji Stop+Go wystarczy jedno dotknięcie przycisku, aby na chwilę przerwać proces gotowania, a później go wznowić z takimi samymi ustawieniami.

Funkcja EcoTimer, która automatycznie oszczędza energię przy każdym gotowaniu
Funkcja EcoTimer automatycznie oszczędza energię, wyłączając płytę i wykorzystując ciepło resztkowe przez ostatnie kilka minut gotowania.