

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-ceramiczna-ehf46547xk-p-409207.html>

Płyta ceramiczna EHF46547XK

Cena brutto	1 258,99 zł
Cena netto	1 023,57 zł
Numer katalogowy	HZELEYC46547XK0
Kod producenta	EHF46547XK
Kod EAN	7333394020075
Gwarancja	24 mc.
Rusztzy	Nie dotyczy
Funkcje (płyty)	Podtrzymywanie ciepła
Moc całkowita	7.1
Informacje o płycie (agd)	Moc/średnica - pole lewe przednie: 800/1600/2300W/120/175/210mm Moc/średnica - pole lewe tylne: 1200W/145mm Moc/średnica - pole prawe przednie: 1200W/145mm
Sterowanie (AGD)	dotykowe
Liczba palników / pól grzejnych	4
Budowa (AGD)	ceramiczna
Szerokość	57.6
Wysokość	3.8
Głębokość	51.6
Kolor AGD	czarny
Pozostałe parametry	Blokada ustawień Funkcja automatycznego szybkiego grzania
Data Act	Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Płyta ceramiczna EHF46547XK

Wystarczy przesunięcie palcem lub dotknięcie, aby ustawić idealną moc grzania

Dzięki temu intuicyjnemu interfejsowi suwakowemu wystarczy jedno dotknięcie lub płynne przesunięcie palcem, aby ustawić odpowiednią moc grzania.

W pełni intuicyjne sterowanie: wystarczy dotknąć lub przesunąć palcem

Elementy sterujące DirectAccess tej płyty grzejnej umożliwiają całkowicie intuicyjną regulację mocy grzania wystarczy dotknięcie palcem i przesunięcie nim do właściwego ustawienia.

Idealne miejsce na owalną patelnię do smażenia ryb

Zrealizuj swoje ambicje dotyczące przyrządzania owoców morza. To owalne pole grzejne o nawie FishZone zapewnia delikatne, równomierne ogrzewanie patelni do ryb. Przeczytaj więcej

Łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących dzięki panelowi na płycie grzejnej

Elementy sterujące tej płyty grzejnej zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były zawsze łatwo dostępne. Wystarczy sięgnąć i wyregulować ustawienia.

Wystarczy jedno dotknięcie przycisku, aby przerwać i ponownie wznowić gotowanie

Czasem trzeba na chwilę oderwać się od gotowania. Dzięki funkcji Stop+Go wystarczy jedno dotknięcie przycisku, aby na chwilę przerwać proces gotowania, a później go wznowić z takimi samymi ustawieniami.

Funkcja EcoTimer, która automatycznie oszczędza energię przy każdym gotowaniu

Funkcja EcoTimer automatycznie oszczędza energię, wyłączając płytę i wykorzystując ciepło resztkowe przez ostatnie kilka minut gotowania.