


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-indukcyjna-80-cm-pvs831hb1e-p-409113.html>

Płyta indukcyjna 80 cm PVS831HB1E

Cena brutto	3 114,99 zł
Cena netto	2 532,51 zł
Numer katalogowy	HZBOSYI831HB1E0
Kod producenta	PVS831HB1E
Kod EAN	4242005394371
Data Act	Bosch - HWBOS%, HZBOS%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Moc przyłączeniowa	7.4
Ruszty	Nie dotyczy
Funkcje (płyty)	QuickStart
Informacje o płycie (agd)	Strefa gotowania przednia lewa: 190 mm, 210 mm, 2,5 KW (maks. moc 3,7 KW) Strefa gotowania tylna lewa: 190 mm, 210 mm, 2,5 KW (maks. moc 3,7 KW) Strefa gotowania tylna prawa: 280 mm, 3 KW (maks. moc 3,7 KW) Strefa gotowania przednia prawa: 145 mm, 1,6 KW
Sterowanie (AGD)	dotykowe
Liczba palników / pól grzejnych	4
Budowa (AGD)	indukcyjna
Waga	16.5
Szerokość	80.2
Wysokość	5.1
Głębokość	52.2
Kolor AGD	czarny

Opis produktu

Płyta indukcyjna Seria 6, 80 cm Czarna PVS831HB1E - Następca popularnej płyty indukcyjnej PVS851FB5E

Łatwe sterowanie płytą kuchenną.

Czy czasami gubisz się w ustawieniach swojej płyty kuchennej? Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania z nową technologią Lightline, DirectSelect pozwala wybrać strefy gotowania i ustawić żądany poziom mocy - bezpośrednio, szybko i łatwo.

Gotuj z łatwością, korzystając z dużych garnków i patelni.

Dzięki płycie indukcyjnej CombiZone masz tę zaletę, że łączysz dwie strefy gotowania z równomiernym rozprowadzaniem ciepła, co zapewnia więcej miejsca i elastyczność podczas podgrzewania dużych naczyń, takich jak duże garnki lub blachy do pieczenia.



Tvoja płyta, na Twój sposób!

Teraz codzienne czynności, takie jak gotowanie idealnych jajek na twardo w 5:45 minut, stają się jeszcze łatwiejsze. Za pomocą przycisku ulubionych możesz zapisać idealną kombinację ustawień, takich jak poziom mocy i timer. Możesz też dodać sterowanie oświetleniem okapu pasującego kaptura. Po prostu podłącz swoją płytę kuchenną do konta Home Connect i łatwo rozpocznij dzień.

Konstrukcja ze skosem przednim

Elegancki, atrakcyjny design ze ściętym przodem.

Steruj okapem z poziomu płyty kuchennej.

Steruj funkcjami okapu za pośrednictwem płyty kuchennej. Zarówno płyta kuchenna, jak i powiązany z nią okap są wyposażone w moduł Wi-Fi, umożliwiający im interakcję. Gdy tylko Twoja płyta kuchenna zostanie włączona, włącza się również wyciąg i zaczyna wydobywać irytującą parę, gdy tylko zaczniesz gotować. Kiedy skończysz gotować, okap wyłączy się automatycznie po krótkim czasie działania, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nieprzyjemne zapachy kuchenne naprawdę znikną. Jeśli chcesz bezpośrednio sterować okapem, po prostu włącz tryb ręczny na elementach sterujących płyty kuchennej za naciśnięciem przycisku. Następnie możesz kontrolować poziom mocy okapu za pośrednictwem interfejsu użytkownika na płycie kuchennej. Oprócz wydajności wyciągu można także sterować oświetleniem okapu za pośrednictwem płyty kuchennej. Za pomocą jednego zestawu elementów sterujących sterujesz wszystkim: płytą kuchenną i okapem.

Przyspiesz swoje gotowanie.

Jeśli chcesz jeszcze szybciej i szybciej znaleźć na stole szybkie i łatwe posiłki, Power Boost może Ci w tym pomóc. Ta praktyczna funkcja zwiększa moc i umożliwia wyjątkowo szybkie nagrzewanie. Użyj go na płycie indukcyjnej, aby zagotować duże ilości wody i podgrzać do 35% szybciej w porównaniu z najwyższym poziomem mocy.

Zrób sobie przerwę.

Czy coś innego wymaga czasami Twojej uwagi podczas gotowania? Teraz możesz wstrzymać ogrzewanie i zablokować wszystkie przyciski na płycie. Nieważne, czy dzwoni dzwonek do drzwi, ktoś dzwoni, czy po prostu chcesz wyczyścić szklaną powierzchnię w międzyczasie. Po prostu kontynuuj gotowanie najpóźniej po 10 minutach.

Zacznij gotować szybciej.

Chcesz szybko i intuicyjnie zacząć gotować? Funkcja szybkiego startu wykrywa miejsce umieszczenia naczynia i po włączeniu automatycznie wybiera odpowiednią strefę grzejną na interfejsie sterowania. Możesz zacząć od razu i bezzwłocznie wybrać żądany poziom gotowania dla swojego naczynia.

Przechowuje ustawienia sterowania.

Jeśli coś pójdzie nie tak lub się wygotuje, płyta kuchenna zapamiętuje przez kilka sekund ostatnio wybrane ustawienie. Oznacza to, że możesz go wygodnie wyczyścić i przywrócić ustawienia za naciśnięciem jednego przycisku.