Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-indukcyjna-gi6401wsc-p-409302.html



Płyta indukcyjna GI6401WSC

Cena brutto	**2 120,99 zł**
Cena netto	**1 724,38 zł**
Numer katalogowy	**HZGORYII6401WSC**
Kod producenta	**742456**
Kod EAN	**3838782702372**
Data Act	**Gorenje - HWGOR%, HZGOR%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Ruszty	**Nie dotyczy**
Funkcje (płyty)	**Zabezpieczenie przed dziećmi**
Moc całkowita	**7.2**
Informacje o płycie (agd)	**Pole lewe przednie: 180 mm Moc strefy gotowania lewy przód: 1500 W Zwiększona moc strefy gotowania lewy przód: 2000 W Pole prawe przednie: 230 mm Moc strefy gotowania prawy przód: 1500 W Zwiększona moc strefy gotowania prawy przód: 2000 W Pole lewe tylne:**
Sterowanie (AGD)	**dotykowe**
Liczba palników / pól grzejnych	**4**
Budowa (AGD)	**indukcyjna**
Waga	**7.601**
Szerokość	**59.5**
Wysokość	**5.4**
Głębokość	**52**
Kolor AGD	**biały**

Opis produktu

Płyta indukcyjna GI6401WSC

BigZone 23 cm (Duża strefa 23 cm)
Idealne rozwiązanie dla dużych patelni
Nowa 23 cm strefa BigZone w płytach grzewczych Gorenje to doskonałe rozwiązanie dla dużych patelni. Umieszczona z przodu, strefa ta pozwala na zachowanie czujności podczas gotowania i mieści przeciętny, najczęściej używany rozmiar patelni 23 cm. Zapobiega to powstawaniu zimnych obszarów na krawędzi patelni i zapewnia pyszne posiłki za każdym razem. Pożegnaj zmagania z gotowaniem dzięki nowej, bardzo dużej strefie na płytach Gorenje, umieszczonej w sposób zapewniający maksymalną częstotliwość i celowość użytkowania.

Precyzyjne, proste sterowanie gotowaniem
Ulepsz swoje doświadczenie kulinarne dzięki nowemu dotykowemu interfejsowi użytkownika dla każdej strefy w płytach Gorenje. Dzięki tej innowacyjnej funkcji będziesz miał precyzyjne sterowanie każdą strefą gotowania, co pozwoli Ci z łatwością przyrządzać wiele potraw jednocześnie. Sterowanie dotykowe jest intuicyjne i szybko reaguje, ułatwiając regulację poziomów ciepła i ustawień dla każdej strefy. A dzięki eleganckiemu, nowoczesnemu wzornictwu ta płyta jest idealnym dodatkiem do każdej kuchni.

Przejmij kontrolę nad gotowaniem
Na płytach Gorenje już nigdy nie będziesz musiał zgadywać czasu gotowania. Zegar jest teraz oddzielony od poziomów mocy, dzięki czemu jest łatwy do ustawienia, użytkowania i monitorowania. Specjalne strzałki na wyświetlaczu zegara pokazują czas dla każdej strefy, dając Ci pełne sterowanie procesem gotowania. Proste i intuicyjne korzystanie z funkcji zegara. Sprawi, że Twoje gotowanie będzie bez wysiłku przez cały czas.

Gotowanie w trybie przyspieszonym
Funkcja PowerBoost dodaje dodatkową moc, która wzmacnia temperaturę i powoduje, że czas nagrzewania jest znacznie krótszy.

Wszystkie strefy gotowania są rozmieszczone z myślą o optymalnej intensywności i przeznaczeniu.
Nowe wzornictwo płyty grzewczej ułatwia gotowanie. Umieszczona z przodu 23-centymetrowa strefa gotowania jest idealna dla dużych patelni i bezpieczniejsza dzięki mniejszej 14,5-centymetrowej strefie z tyłu. Dzięki optymalnemu rozmieszczeniu stref gotowania nie będziesz już mieć zimnych miejsc. Wszystkie strefy są rozmieszczone w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie, co daje Ci pewność, że możesz gotować swoje ulubione potrawy. Ciesz się pysznymi posiłkami za każdym razem, mając do dyspozycji najlepszą wydajność i wygodę gotowania dzięki naszej nowej konstrukcji płyty.

Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu
Funkcja ChildLock została stworzona specjalnie dla rodzin z małymi dziećmi. Pozostawienie dzieci w kuchni bez nadzoru nigdy nie było bezpieczniejsze, ponieważ ta opcja zapobiega włączeniu płyty. W bardziej zaawansowanych modelach funkcja ta może być aktywowana w trybie ustawień klienta, który automatycznie zablokuje płytę przy każdym wyłączeniu. W przeciwnym razie można zablokować płytę, naciskając symbol .

Jeszcze większe bezpieczeństwo
Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, wskaźniki dotyczące ciepła szczątkowego świecą się, informując o tym, które strefy płyty grzewczej nadal emitują ciepło. Tak długo, jak świeci się wskaźnik, nie należy dotykać danej strefy grzewczej. Można jednak nadal z niej korzystać, rozmrażając lub utrzymując potrawę w cieple.