

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/płyta-indukcyjna-lit30230c-30-cm-p-409218.html>

Płyta indukcyjna LIT30230C 30 cm

Cena brutto	1 360,99 zł
Cena netto	1 106,50 zł
Numer katalogowy	HZELEYI30230C00
Kod producenta	LIT30230C
Kod EAN	7332543848287
Data Act	Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Rusztzy	Nie dotyczy
Funkcje (płyty)	Zabezpieczenie przed dziećmi
Moc całkowita	3.65
Informacje o płycie (agd)	Moc/średnica - pole środkowe tylnie: 1400/2500 W/145 mm Moc/średnica - strefa lewa przednia: 2300/3600W/210 mm
Sterowanie (AGD)	dotykowe
Liczba palników / pól grzejnych	2
Budowa (AGD)	indukcyjna
Waga	5.7
Szerokość	29
Głębokość	52
Kolor AGD	czarny

Opis produktu

Płyta indukcyjna LIT30230C 30 cm

Unikalna kuchnia dostosowana do Twoich potrzeb

Połącz w zestawie modułową płytę grzejącą z innymi płytami tego typu firmy Electrolux, aby uzyskać dostosowane do własnych potrzeb połączenie różnych technologii gotowania: gazowej, indukcyjnej i promiennikowej.

Indukcja wygodna, szybka i bezpieczna

Technologia indukcyjna szybko i precyzyjnie dostarcza ciepło we właściwe miejsce, a przylegający obszar pozostaje chłodny i bezpieczny w dotyku. Ponadto natychmiast reaguje na zmiany ustawienia temperatury. Jej gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.

Mistrzowskie menu na skinienie palcem

Oddzielne dotykowe elementy sterujące płyty indukcyjnej są wyposażone w przyciski plus i minus, aby umożliwiać precyzyjną regulację temperatury. Dotykowe sterowanie ustawieniami zapewnia pełną kontrolę nad procesem gotowania. Precyzja na każdym etapie przyrządzania potrawy jest gwarancją doskonałego smaku.



Funkcja PowerBoost - intensywne podgrzewanie

Wybierz funkcję PowerBoost, aby włączyć tryb szybkiego podgrzewania. To idealny sposób na szybkie zagotowanie wody, a także rozgrzanie garnka lub patelni.

Wygodny pomiar czasu podczas gotowania

Regulowany zegar pomoże Ci łatwo kontrolować cały proces gotowania. Można go ustawić na maks. 60 minut, aby precyzyjnie odmierzyć potrzebny czas. Po upływie tego czasu wyłączy wybrane pole grzejne, a ponadto może także pełnić funkcję minutnika, gdy nie będziesz używać płyty.

Zachowaj swoje ustawienia

Dzięki funkcji blokady Twoje ustawienia pozostaną niezmienione, nawet gdy panel zostanie przypadkowo dotknięty. Oznacza to także, że możesz bezpiecznie wycierać powierzchnię kuchenki, nie zakłócając procesu gotowania.