

Płyta indukcyjna LIT30230C 30 cm

Cena brutto	**1 360,99 zł**
Cena netto	**1 106,50 zł**
Numer katalogowy	**HZELEYI30230C00**
Kod producenta	**LIT30230C**
Kod EAN	**7332543848287**
Data Act	**Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Ruszty	**Nie dotyczy**
Funkcje (płyty)	**Zabezpieczenie przed dziećmi**
Moc całkowita	**3.65**
Informacje o płycie (agd)	**Moc/średnica - pole środkowe tylne: 1400/2500 W/145 mm Moc/średnica - strefa lewa przednia: 2300/3600W/210 mm**
Sterowanie (AGD)	**dotykowe**
Liczba palników / pól grzejnych	**2**
Budowa (AGD)	**indukcyjna**
Waga	**5.7**
Szerokość	**29**
Głębokość	**52**
Kolor AGD	**czarny**

Opis produktu

Płyta indukcyjna LIT30230C 30 cm

Unikalna kuchnia dostosowana do Twoich potrzeb
Połącz w zestawie modułową płytę grzejną z innymi płytami tego typu firmy Electrolux, aby uzyskać dostosowane do własnych potrzeb połączenie różnych technologii gotowania: gazowej, indukcyjnej i promiennikowej.

Indukcja wygodna, szybka i bezpieczna
Technologia indukcyjna szybko i precyzyjnie dostarcza ciepło we właściwe miejsce, a przylegający obszar pozostaje chłodny i bezpieczny w dotyku. Ponadto natychmiast reaguje na zmiany ustawienia temperatury. Jej gładka powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.

Mistrzowskie menu na skinienie palcem
Oddzielne dotykowe elementy sterujące płyty indukcyjnej są wyposażone w przyciski plus i minus, aby umożliwiać precyzyjną regulację temperatury. Dotykowe sterowanie ustawieniami zapewnia pełną kontrolę nad procesem gotowania. Precyzja na każdym etapie przyrządzania potrawy jest gwarancją doskonałego smaku.

Funkcja PowerBoost - intensywne podgrzewanie
Wybierz funkcję PowerBoost, aby włączyć tryb szybkiego podgrzewania. To idealny sposób na szybkie zagotowanie wody, a także rozgrzanie garnka lub patelni.

Wygodny pomiar czasu podczas gotowania
Regulowany zegar pomoże Ci łatwo kontrolować cały proces gotowania. Można go ustawić na maks. 60 minut, aby precyzyjnie odmierzyć potrzebny czas. Po upływie tego czasu wyłącza wybrane pole grzejne, a ponadto może także pełnić funkcję minutnika, gdy nie będziesz używać płyty.

Zachowaj swoje ustawienia
Dzięki funkcji blokady Twoje ustawienia pozostaną niezmienione, nawet gdy panel zostanie przypadkowo dotknięty. Oznacza to także, że możesz bezpiecznie wycierać powierzchnię kuchenki, nie zakłócając procesu gotowania.