Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rozdzielacz-zasilania-g2-basic-3-6kva-c13-c19-ww-pdu-p9q38a-p-215392.html

Rozdzielacz zasilania G2 Basic 3.6kVA/C13 C19 WW PDU P9Q38A

Cena brutto	**616,99 zł**
Cena netto	**501,62 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESA00000253**
Kod producenta	**P9Q38A**
Kod EAN	**190017066370**
Gwarancja	**60 mc.**
Liczba gniazd typu C19	**6**
Liczba gniazd typu C13	**6**
Montaż (listwy)	**Ściana**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzakłóceniowe**
Waga	**2.4**
Wymiary	**Wymiary produktu (imperialne) 2,05 x 2,09 x 32,16 cala Wymiary produktu (metryczne) 5,20 x 5,30 x 81,70 cm**
Pozostałe parametry	**Szczegółowy opis produktu Typy PDU: Podstawowy, Pojemność stelaża: 0U, Model: Jednofazowy. Ilość gniazd sieciowych: 22 Gniazda sieciowe, Typy wyjść AC: C13 panel, C19 panel, Wtyczka: C20 panel. Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V, Maksymalne nat**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Czy potrzebujesz podstawowego, niezawodnego zasilania w elastycznej obudowie, którą możesz umieścić w szafie w dowolnym miejscu? Dzięki prostym opcjom instalacji 0U i 1U podstawowe moduły dystrybucji zasilania HPE G2 umożliwiają skonfigurowanie dostępu do zasilania w szafie serwerowej tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania HPE G2 mają niskoprofilową, jednoczęściową konstrukcję, która zapewnia łatwy dostęp do tylnych urządzeń w celu konserwacji. Pionowe listwy PDU można instalować po obu stronach stelaża z wylotami skierowanymi do tyłu, co zapewnia łatwy dostęp i poprawia prześwit. W przypadku konfiguracji o większej gęstości mocy należy instalować je obok siebie po obu stronach szafy, z gniazdami skierowanymi do środka. Poziome / modułowe PDU oferują modułową architekturę zaprojektowaną dla klientów centrów danych, którzy chcą zmaksymalizować dystrybucję mocy i oszczędność miejsca. Jednostka sterująca lub rdzeń można zamontować w dowolnej przestrzeni 1U lub 0U z boku szafy HPE między szynami RETMA. Przedłużacze montuje się bezpośrednio do ramy, dzięki czemu można skonfigurować dostęp do zasilania tam, gdzie jest to potrzebne.