

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/suszarka-do-butow-boots-ozone-dryer-2-mt6532-p-408258.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Suszarka do butów Boots Ozone Dryer 2 MT6532

Cena brutto	97,99 zł
Cena netto	79,67 zł
Numer katalogowy	HTMDTSB00000005
Kod producenta	MT6532
Kod EAN	5906453165325
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Gwarancja	24 mc.
Kontrola temperatury	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Waga	0.34
Wymiary	2 x 190x65x45mm
Pozostałe parametry	Automatyczna regulacja temperatury suszenia Zabezpieczenie przed przegrzaniem Dezynfekcja ozonowa suszonego obiektu Likwiduje bakterie i zarodniki grzybów Pomaga pozbyć się nieprzyjemnego zapachu Obsługa jednym przyciskiem w kablowym pilocie Niewielkie ro
Długość przewodu	160
Kolor (wyliczeniowy)	Fioletowy
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Suszarka do butów z funkcją dezynfekcji i odświeżania obuwia BOOTS OZONE DRYER 2 MT6532

Twoje buty od dziś będą zawsze suche i świeże!

Zastanawiasz się, jak szybko i skutecznie wysuszyć przemoczone obuwie lub rękawiczki? BOOTS OZONE DRYER 2 to idealne rozwiązanie na te codzienne problemy!

Dzięki automatycznej regulacji temperatury i zabezpieczeniu przed przegrzaniem, urządzenie dba o to, by każdy element garderoby wysychał bezpiecznie i efektywnie.

Koniec z nieprzyjemnym zapachem technologia ozonowa

Zapach w butach to często efekt namnażania się bakterii i grzybów. Suszarka BOOTS OZONE DRYER 2 eliminuje ten problem dzięki technologii ozonowej, która niszczy bakterie i zarodniki grzybów odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy.

Ozon, jako silny utleniacz, skutecznie dezynfekuje wnętrze butów, przywracając im świeżość i poprawiając higienę stóp.

Uniwersalne zastosowanie nie tylko do butów!



Ta suszarka to prawdziwie wszechstronne urządzenie. Doskonale sprawdza się nie tylko do codziennego obuwia, ale również do butów sportowych, zimowych, narciarskich, a także do rękawic, czapek, kasków i innych elementów garderoby.

Nie musisz martwić się, że zimą twoje buty nie zdążą wyschnąć. Suszarka BOOTS OZONE DRYER 2 zawsze stanie na wysokości zadania!

Suszarka do butów jest banalnie prosta w obsłudze

Obsługa suszarki jest wyjątkowo prosta: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na pilocie, aby rozpocząć proces suszenia. Urządzenie jest lekkie i kompaktowe, co pozwala na łatwe przechowywanie i transportowanie. Możesz używać go w domu czy na wyjazdach w góry wszędzie tam, gdzie dostępne jest zasilanie.

Efektywność i bezpieczeństwo w jednym

BOOTS OZONE DRYER 2 to nie tylko skuteczność, ale także pełne bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki automatycznej regulacji temperatury urządzenie dostosowuje się do rodzaju suszonego materiału, chroniąc go przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem daje pewność, że suszarka wyłączy się automatycznie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury, co czyni ją bezpiecznym wyborem zarówno dla obuwia sportowego, jak i delikatniejszych elementów garderoby.

Idealny rozwiązanie na mokre jesienne i zimowe dni

Nie ma nic gorszego niż wilgotne, przemoczone buty po długim spacerze w deszczu lub śniegu. BOOTS OZONE DRYER 2 szybko i efektywnie usuwa wilgoć z butów narciarskich, zimowych oraz wszelkiego rodzaju odzieży, co sprawia, że jest idealnym towarzyszem na zimowe dni.

W mroźnym sezonie nie musisz się martwić o wilgoć i nieprzyjemny zapach teraz Twoje obuwie i akcesoria zawsze będą gotowe do kolejnych wyznań, a Ty zyskasz komfort i higienę na najwyższym poziomie!