Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/suszarka-gd-8n3bc-16-p-417352.html



Suszarka GD 8N3BC-16

Cena brutto	**3 070,99 zł**
Cena netto	**2 496,74 zł**
Numer katalogowy	**HWCDYSK31103266**
Kod producenta	**31103266**
Kod EAN	**8059019130644**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Pojemność bębna	**111**
Pompa ciepła	**Tak**
Załadunek suszarki (AGD)	**8 kg**
Zabezpieczenia (pralki/suszarki)	**Przed dziećmi**
Klasa energetyczna	**C**
Rodzaj (AGD)	**Wolnostojąca**
Kierunek otwierania (AGD)	**lewo**
WiFi	**Nie**
Waga	**43**
Szerokość	**59.5**
Wysokość	**84.5**
Głębokość	**61.6**
Funkcje	**Wskaźnik zablokowanego filtra** **Wskaźnik zakończenia cyklu** **Wskaźnik zapełnienia zbiornika** **Opóźnienie startu: do 24 h**
Typ (AGD)	**Suszarka do ubrań**
Kolor AGD	**biało-czarny**

Opis produktu

Suszarka GD 8N3BC-16

Doskonałe rezultaty z pełną wydajnością
Dzięki klasie energetycznej C, Candy ProDry 750 zapewnia doskonałe rezultaty przy niskim zużyciu: idealna równowaga między wydajnością a efektywnością.

Delikatna z natury, inteligentna z założenia
Program Soft Touch chroni Twoje ubrania, wykorzystując łagodne temperatury i precyzyjne ustawienia czasu. Idealny dla delikatnych tkanin, takich jak jedwab czy wełna, a także do codziennego prania - ubrania pozostają miękkie, gładkie i doskonale zadbane po każdym cyklu.

Ciesz się efektami bez zagnieceń

Ciesz się bezwysiłkowymi dniami prania dzięki programowi Easy Iron Plus! Dzięki delikatnym obrotom bębna ubrania suszą się bez zagnieceń i wymagają mniej prasowania - są gotowe do założenia od razu po wyjęciu z suszarki.

O 90% mniej splątań
Dzięki technologii AI Smart Move poprawia się równomierność suszenia, co zapewnia optymalne rezultaty przy każdym załadunku.

Susz tak, jak lubisz
Dostosuj suszenie do swoich potrzeb! Wybierz dokładnie, jak suche mają być Twoje ubrania - od lekko wilgotnych, idealnych do prasowania, po całkowicie suche i gotowe do złożenia. Zawsze perfekcyjny efekt, za każdym razem.

Twój ulubiony program zawsze pod ręką
Znalazłeś idealny program suszenia? Zapisz go dzięki funkcji Memo! Funkcja Memo w suszarkach Candy pozwala zapisać ulubione ustawienia i używać ich ponownie jednym dotknięciem. Nie musisz nic ustawiać od nowa - wybierz, uruchom i gotowe.