

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/suszarka-wqg145appl-p-408456.html>BRAK
ZDJĘCIA

Suszarka WQG145APPL

Cena brutto	4 098,99 zł
Cena netto	3 332,51 zł
Numer katalogowy	HWBOSSK145APPL0
Kod producenta	WQG145APPL
Kod EAN	4242005473519
Kolor AGD	biały
Data Act	Bosch - HWBOS%, HZBOS%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Pompa ciepła	Tak
Załadunek suszarki (AGD)	9 kg
Programy i opcje suszenia (agd)	Koszule/Bluzki
Klasa energetyczna	D
Rodzaj (AGD)	Wolnostojąca
Kierunek otwierania (AGD)	prawo
Waga	53
Szerokość	59.8
Wysokość	84.2
Głębokość	61.3
Funkcje	Silnik bezszczotkowy
Typ (AGD)	Suszarka do ubrań

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Technologia pompy ciepła - delikatne i energooszczędne suszenie

Innowacyjna technologia pompy ciepła, zastosowana w suszarkach Bosch to gwarancja delikatnego i energooszczędnego suszenia. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, tkaniny suszone są w niższej temperaturze w porównaniu z suszarkami konwencjonalnymi. Zastosowanie pompy ciepła umożliwiło również znaczące obniżenie poboru energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie suszenia. W suszarkach Bosch z pompą ciepła, ubrania traktowane są wyjątkowo delikatnie, podobnie jak nasz budżet.

Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła

Suszarki z pompą ciepła oraz systemem samooczyszczania wymiennika ciepła Self Cleaning Condenser chronią odzież i zachowują najwyższą efektywność. Dzięki technologii SelfCleaning Condenser, wymiennik ciepła jest automatycznie oczyszczany z kłacek do czterech razy podczas cyklu suszenia. Czysty wymiennik, szybko podgrzewa powietrze dzięki czemu czas suszenia nie wydłuża się a zużycie energii nie wzrasta. Automatyczne czyszczenie System zapewnia stałe niskie

zużycie energii.

Automatycznie wykrywa, kiedy Twoje pranie jest już odpowiednio suche

Czujniki wilgotności AutoDry kontrolują suszenie i zatrzymują cykl, gdy osiągnięty zostanie efekt, którego oczekujesz np.: do prasowania albo suche i gotowe do złożenia ubrania. Czujniki stale mierzą temperaturę i wilgotność dla ochrony prania przed przegrzaniem i przesuszeniem i kończą proces suszenia w odpowiednim momencie, dzięki czemu oszczędzasz też czas i energię elektryczną.

Opcja połowy załadunku

Opcja połowy załadunku: optymalizuje ustawienia suszenia (rekomendowany załadunek i czas trwania) dla małej ilości ubrań.

Suszenie wełny i obuwia w najdelikatniejszy sposób

Specjalny kosz oraz dedykowany program pozwala suszyć wełnę w najdelikatniejszy sposób. Odzież wełnianą należy luźno ułożyć w koszu na wełnę, który następnie zostaje zawieszony w suszarce, sprawiając, że filcowanie i kurczenie się materiału, to już przeszłość. Oprócz skracania czasu suszenia nawet o 75%, kosz może być także wykorzystywany z innymi delikatnymi tkaninami i sportowym obuwiem.

Suszarka przyjazna dla środowiska naturalnego

Nasza suszarka z pompą ciepła zawiera nowy, przyjazny dla środowiska czynnik chłodzący R290. Jest on o wiele bardziej ekologiczny niż sztuczne gazy wykorzystywane w pompach ciepła.

Błyskawiczne suszenie - Program Super 40 minut

Suszenie w ciągu zaledwie 40 minut. Precyzyjny system kontrolujący temperaturę, monitorowanie w czasie rzeczywistym stopnia wilgotności ubrań umożliwia założenie odzieży tuż po zakończonym cyklu dedykowany. Program przeznaczony dla około 1kg odzieży z włókien syntetycznych lub cienkich tkanin bawełnianych, które nie wymagają delikatnego suszenia. Razem z praniem w programie Super 15 minut, mamy wypraną i wysuszoną odzież w mniej niż godzinę!

Program do suszenia pierza i puchu

Specjalny program do suszenia wypełnionych pierzem lub puchem tkanin, takich jak kurtki, śpiwory. Ma na celu zapewnienie właściwej końcowej wilgotności wszystkich warstw pierza dzięki rozluźnianiu poszczególnych warstw ciepłym powietrzem oraz ruchom ubrań wewnątrz bębna. W efekcie puchowe kurtki są wyjątkowo puszyste a pierze rozluźnione dzięki czemu bardzo dobrze zatrzymuje ciepło.

Suszenie z wyjątkową troską o tkaniny

System SensitiveDrying umożliwia suszenie prania łagodnymi, podawanymi ze wszystkich stron podmuchami ciepłego powietrza, a także delikatne mieszanie ubrań za pomocą zakrzywionych, miękkich zabieraków, w bębnie o gładkiej powierzchni. Rezultatem jest delikatnie wysuszone pranie, miękkie i puszyste, bez zagnieceń.

Najwyższy poziom komfortu

Suszarki kondensacyjne nie potrzebują podłączenia do wody. Wystarczy podłączenie energii elektrycznej. Odparowana woda z suszonych ubrań jest zbierana w specjalnej szufladzie, która po kilku cyklach musi zostać opróżniona, o czym przypomina samo urządzenie sygnalizując taką potrzebę. Dzięki zestawowi w który została wyposażona ta suszarka, urządzenie można podłączyć bezpośrednio do odpływu wody. Dzięki temu rozwiązaniu woda będzie odprowadzana do kanalizacji i nie będzie już potrzeby opróżniania szuflady na skondensowaną wodę.