

Suszarka WQG233DNPL

Cena brutto	**3 983,99 zł**
Cena netto	**3 239,02 zł**
Numer katalogowy	**HWBOSSK233DNPL0**
Kod producenta	**WQG233DNPL**
Kod EAN	**4242005520947**
Data Act	**Bosch - HWBOS%, HZBOS%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Pompa ciepła	**Tak**
Załadunek suszarki (AGD)	**8 kg**
Programy i opcje suszenia (agd)	**Super 40**
Klasa energetyczna	**C**
Rodzaj (AGD)	**Wolnostojąca**
Kierunek otwierania (AGD)	**prawo**
Waga	**52.7**
Szerokość	**59.8**
Wysokość	**84.2**
Głębokość	**61.3**
Typ (AGD)	**Suszarka do ubrań**
Kolor AGD	**biały**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Technologia pompy ciepła - delikatne i energooszczędne suszenie

Innowacyjna technologia pompy ciepła, zastosowana w suszarkach Bosch to gwarancja delikatnego i energooszczędnego suszenia. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, tkaniny suszone są w niższej temperaturze w porównaniu z suszarkami konwencjonalnymi. Zastosowanie pompy ciepła umożliwiło również znaczące obniżenie poboru energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie suszenia. W suszarkach Bosch z pompą ciepła, ubrania traktowane są wyjątkowo delikatnie, podobnie jak nasz budżet.

Trwale energooszczędne suszenie

Dzięki zastosowaniu w naszych suszarkach pompy ciepła, urządzenia są bardzo oszczędne w eksploatacji a cykl suszenia przebiega wyjątkowo efektywnie. Dodatkowy, filtr wychwytuje zabrudzenia, które mogą osadzać się na wymienniku ciepła, który stanowi element pompy ciepła. Takie zanieczyszczenia zmniejszają efektywność wymiany ciepła, co wydłuża proces suszenia, a tym samym zwiększa pobór energii. Filtr wymiennika ciepłą jest łatwy w czyszczeniu, co oszczędza czas poświęcony na obsługę urządzenia.

Automatycznie wykrywa, kiedy Twoje pranie jest już odpowiednio suche

Czujniki wilgotności AutoDry kontrolują suszenie i zatrzymują cykl, gdy osiągnięty zostanie efekt, którego oczekujesz np.: do prasowania albo suche i gotowe do złożenia ubrania. Czujniki stale mierzą temperaturę i wilgotność dla ochrony prania przed przegrzaniem i przesuszeniem i kończą proces suszenia w odpowiednim momencie, dzięki czemu oszczędzasz też czas i energię elektryczną.

Opcja połowy załadunku

Opcja połowy załadunku: optymalizuje ustawienia suszenia (rekomendowany załadunek i czas trwania) dla małej ilości ubrań.

Program do suszenia pościeli z obustronnym obrotem bębna

Suszarki Bosch ze specjalnym programem do suszenia pościeli, obracają bęben w obu kierunkach, aby zapobiec splątywaniu się suszonych tkanin. Dzięki temu duże i małe tkaniny można suszyć razem, uzyskując doskonałe rezultaty.

Suszarka przyjazna dla środowiska naturalnego

Nasza suszarka z pompą ciepła zawiera nowy, przyjazny dla środowiska czynnik chłodzący R290. Jest on o wiele bardziej ekologiczny niż sztuczne gazy wykorzystywane w pompach ciepła.

Błyskawiczne suszenie - Program Super 40 minut

Suszenie w ciągu zaledwie 40 minut. Precyzyjny system kontrolujący temperaturę, monitorowanie w czasie rzeczywistym stopnia wilgotności ubrań umożliwia założenie odzieży tuż po zakończonym cyklu dedykowany. Program przeznaczony dla około 1kg odzieży z włókien syntetycznych lub cienkich tkanin bawełnianych, które nie wymagają delikatnego suszenia. Razem z praniem w programie Super 15 minut, mamy wypraną i wysuszoną odzież w mniej niż godzinę!

Program do suszenia pierza i puchu

Specjalny program do suszenia wypełnionych pierzem lub puchem tkanin, takich jak kurtki, śpiwory. Ma na celu zapewnienie właściwej końcowej wilgotności wszystkich warstw pierza dzięki rozluźnianiu poszczególnych warstw ciepłym powietrzem oraz ruchom ubrań wewnątrz bębna. W efekcie puchowe kurtki są wyjątkowo puszyste a pierze rozluźnione dzięki czemu bardzo dobrze zatrzymuje ciepło.

Suszenie z wyjątkową troską o tkaniny

System SensitiveDrying umożliwia suszenie prania łagodnymi, podawanymi ze wszystkich stron podmuchami ciepłego powietrza, a także delikatne mieszanie ubrań za pomocą zakrzywionych, miękkich zabieraków, w bębnie o gładkiej powierzchni. Rezultatem jest delikatnie wysuszone pranie, miękkie i puszyste, bez zagnieceń.

Najwyższy poziom komfortu

Suszarki kondensacyjne nie potrzebują podłączenia do wody. Wystarczy podłączenie energii elektrycznej. Odparowana woda z suszonych ubrań jest zbierana w specjalnej szufladzie, która po kilku cyklach musi zostać opróżniona, o czym przypomina samo urządzenie sygnalizując taką potrzebę. Dzięki zestawowi w który została wyposażona ta suszarka, urządzenie można podłączyć bezpośrednio do odpływu wody. Dzięki temu rozwiązaniu woda będzie odprowadzana do kanalizacji i nie będzie już potrzeby opróżniania szuflady na skondensowaną wodę.