

Toster Explore 7 E7T1-6BP

Cena brutto	**378,99 zł**
Cena netto	**308,12 zł**
Numer katalogowy	**HKELETOE7T16BP0**
Kod producenta	**E7T1-6BP**
Kod EAN	**7332543723867**
Data Act	**Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Ręczne wysunięcie	**Nie**
Regulacja stopnia zarumienienia	**Nie**
Funkcja STOP	**Tak**
Funkcja rozmrażania	**Tak**
Funkcja podgrzewania	**Tak**
Podstawa antypoślizgowa	**Tak**
Długość przewodu zasilającego	**75**
Moc	**980**
Funkcje specjalne	**Podgrzewacz pieczywa: możesz podgrzać małe kawałki chleba, rogaliki, itp. Schowek na przewód Funkcja rozmrażania: nawet zamrożone kawałki chleba będą doskonale opieczone. Funkcja pogrzewania Przycisk zatrzymania: w każdej chwili można zatrzymać opiekanie.**
Wymiary	**Szerokość: 18.32 cm Głębokość: 20.05 cm Wysokość: 31.42 cm**
Kolor AGD	**czarny**

Opis produktu

Twój tost, Twój wybór dzięki Explore 7

Tosterem Explore 7 doskonale rozmrozisz kromki chleba, jak i zrumienisz bajgle. Regulacja ustawień umożliwia stworzenie idealnego tostu. Dzięki dodatkowym akcesoriom można także podgrzewać ciastka.

Precyzyjne wyniki za każdym razem, dzięki pięciu ustawieniom

Toster Master 9 oferuje idealne ustawienia dla każdego rodzaju opiekanego pieczywa. Wybierz jedną z siedmiu różnych opcji opiekania, ustawiając niższą moc dla miękkiego pieczywa, jak np. brioszki i wyższą dla twardszego, jak np. ciabatta. Twój tost, Twój wybór.

Rozmrażanie lub odgrzewanie za naciśnięciem jednego przycisku

Odświeżanie pieczywa dzięki funkcji podgrzewania w tosterze Explore 7. Program ten zapewnia delikatne podgrzanie pieczywa bez ponownego opiekania. Program odmrażania szybko przywraca bochenkom i kromkom chleba, które były przechowywane w zamrażarce, pierwotną świeżość.

Akcesoria to ruszt do podgrzewania i pokrywa przeciwkurzowa

Ruszt do podgrzewania służy do delikatnego podgrzewania ciasta i rogalików. Poręczne akcesorium, umieszczane na górze tostera, zapewnia łatwy sposób na równomierne podgrzanie większych kawałków pieczywa. Plastikowa pokrywa chroni przed kurzem, gdy toster nie jest używany.

Oczekiwany efekt opiekania dzięki funkcji podnoszenia i sprawdzania stopnia przyrumienienia

Unikaj niedopieczenia lub przypalenia tostów dzięki funkcji podnoszenia i sprawdzania. System dźwigniowy pozwala rzucić okiem na tosty bez przerywania cyklu opiekania. Umożliwia to przygotowanie idealnych tostów za każdym razem bez zgadywania.

Łatwe czyszczenie dzięki tacy na okruchy

To urządzenie jest wyposażone w praktyczną tackę na okruchy bez potrzeby odwracania tostera do góry dnem w celu usunięcia okruchów. Tackę można łatwo wysunąć i opróżnić, oszczędzając czas na konserwację i inne czynności związane z czyszczeniem.