

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/toster-explore-7-e7t1-6bp-p-407083.html>BRAK
ZDJĘCIA

Toster Explore 7 E7T1-6BP

Cena brutto	378,99 zł
Cena netto	308,12 zł
Numer katalogowy	HKELETOE7T16BP0
Kod producenta	E7T1-6BP
Kod EAN	7332543723867
Funkcja STOP	Tak
Funkcja rozmrażania	Tak
Funkcja podgrzewania	Tak
Podstawa antypoślizgowa	Tak
Długość przewodu zasilającego	75
Moc	980
Funkcje specjalne	Podgrzewacz pieczywa: możesz podgrzać małe kawałki chleba, rogaliki, itp. Schowek na przewód Funkcja rozmrażania: nawet zamrożone kawałki chleba będą doskonale opieczone. Funkcja podgrzewania Przycisk zatrzymania: w każdej chwili można zatrzymać opiekanie.
Wymiary	Szerokość: 18.32 cm Głębokość: 20.05 cm Wysokość: 31.42 cm
Kolor AGD	czarny
Data Act	Electrolux - HWELE%, HZELE%, HDELE%, HKELE%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Ręczne wysunięcie	Nie
Regulacja stopnia zarumienienia	Nie

Opis produktu

Twój tost, Twój wybór dzięki Explore 7

Tosterem Explore 7 doskonale rozmroziś kromki chleba, jak i zrumienisz bajgle. Regulacja ustawień umożliwia stworzenie idealnego tostu. Dzięki dodatkowym akcesoriom można także podgrzewać ciastka.

Precyzyjne wyniki za każdym razem, dzięki pięciu ustawieniom

Toster Master 9 oferuje idealne ustawienia dla każdego rodzaju opiekanego pieczywa. Wybierz jedną z siedmiu różnych opcji opiekania, ustawiając niższą moc dla miękkiego pieczywa, jak np. brioszek i wyższą dla twardszego, jak np. ciabatta. Twój tost, Twój wybór.

Rozmrażanie lub odgrzewanie za naciśnięciem jednego przycisku

Odświeżanie pieczywa dzięki funkcji podgrzewania w tosterze Explore 7. Program ten zapewnia delikatne podgrzanie pieczywa bez ponownego opiekania. Program odmrażania szybko przywraca bochenkom i kromkom chleba, które były przechowywane w zamrażarce, pierwotną świeżość.

Akcesoria to ruszt do podgrzewania i pokrywa przeciwkurzowa

Ruszt do podgrzewania służy do delikatnego podgrzewania ciasta i rogalików. Poręczne akcesorium, umieszczane na górze tostera, zapewnia łatwy sposób na równomierne podgrzanie większych kawałków pieczywa. Plastikowa pokrywa chroni przed kurzem, gdy toster nie jest używany.

Oczekiwany efekt opiekania dzięki funkcji podnoszenia i sprawdzania stopnia przyrumienienia

Unikaj niedopieczona lub przypalona tostów dzięki funkcji podnoszenia i sprawdzania. System dźwigniowy pozwala rzucić okiem na tosty bez przerywania cyklu opiekania. Umożliwia to przygotowanie idealnych tostów za każdym razem bez zgadywania.

Łatwe czyszczenie dzięki tacy na okruchy

To urządzenie jest wyposażone w praktyczną tackę na okruchy bez potrzeby odwracania tostera do góry dnem w celu usunięcia okruchów. Tackę można łatwo wysunąć i opróżnić, oszczędzając czas na konserwację i inne czynności związane z czyszczeniem.