

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/toster-td-1015-p-406808.html>BRAK
ZDJĘCIA

Toster TD 1015

Cena brutto	107,99 zł
Cena netto	87,80 zł
Numer katalogowy	HKAMITOTD101500
Kod producenta	1194622
Kod EAN	5906006946227
Funkcja podgrzewania	Tak
Podstawa antypoślizgowa	Tak
Długość przewodu zasilającego	75
Moc	750
Funkcje specjalne	Tacka na okruchy Podświetlenie przycisków Schowek na przewód
Waga	0.87
Pojemność (AGD)	2
Wymiary	26.1 x 18.2 x 15.4 cm
Kolor AGD	czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Ręczne wysunięcie	Nie
Regulacja stopnia zarumienienia	Tak
Funkcja STOP	Tak
Funkcja rozmrażania	Tak

Opis produktu

Toster TD 1015

Doskonale zarumienione tosty

Uwielbiasz śniadania na ciepło, ale brak Ci czasu lub pomysłu na wykonanie pożywneho i smacznego posiłku? Dzięki funkcji opiekania podpieczenie i zarumienienie grzanek potrwa zaledwie kilka minut. W międzyczasie dobierz swoje ulubione dodatki i ciesz się chrupiącym, gorącym posiłkiem, który zaspokoi nawet największy apetyt o poranku.

Możliwość wyboru poziomu zarumienienia

Tosty nie zawsze muszą być opieczone tak samo! W zależności od tego, na jaki stopień opieczienia masz akurat ochotę, po prostu wybierz odpowiedni poziom zarumienienia! Dopasuj chrupkość do preferencji domowników teraz każdy może dostać takie tosty, jakie lubi!

Jednoczesne rozmrażanie i opiekanie

Ochota na tosty, a pieczywo zamrożone? Nie ma co czekać! Wykorzystaj funkcję rozmrażania i oszczędź swój czas! Toster wydłuży opiekanie o kilkadziesiąt sekund, by tosty mogły się od razu rozmrozić i opiec. Wystarczy chwila i już możesz chrupać, na gorąco!

Szybkie podgrzanie pieczywa

Coś oderwało Cię od śniadania, a w tym czasie podane na stół ciepłe pieczywo zdążyło wystygnąć? Podgrzej je wygodnie w swoim tosterze. Wystarczy 30 sekund, by mocno podpieczone tosty lub tylko lekko zarumienione kromki chleba znów smakowały i pachniały tak, jakby jeszcze przed momentem znajdowały się w prawdziwym piecu. Funkcja szybkiego podgrzewania to idealne rozwiązanie dla smakoszy i osób wiecznie zabieganych.

Antypoślizgowa baza

Konstrukcja antypoślizgowej bazy wyraźnie zwiększa stabilność urządzenia i zapobiega jego ślizaniu się po powierzchni - nawet mokrej.

Zatrzymanie opiekania

Kiedy klikniesz na przycisk zatrzymania pracy toster się wyłączy, nie musisz już wyciągać wtyczki z gniazdka.

Tacka na okruchy

Specjalna wyjmowana tacka na okruchy ułatwi Ci zachowanie czystości.

Automatyczne wyłączenie po zakończeniu opiekania

Po upływie określonego czasu i zakończeniu opiekania tostów, urządzenie automatycznie przestanie grzać.

Schówek na przewód

Podstawa w tosterach Amica została zaprojektowana tak, by móc schować w niej zbędny odcinek przewodu.