

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/trymer-do-nosa-i-uszu-nt1650-16-p-408119.html>BRAK
ZDJĘCIA

Trymer do nosa i uszu NT1650/16

Cena brutto	52,99 zł
Cena netto	43,08 zł
Numer katalogowy	HPPHITRNT165016
Kod producenta	NT1650/16
Kod EAN	8710103932512
Gwarancja	24 mc.
Stosowanie na sucho	Tak
Stosowanie na mokro	Tak
Zastosowanie (trymery)	Uszy
Ostrza	Stal nierdzewna
Zasilanie	Baterie/akumulatory AA
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	Philips - AHPHI%, HPPHI%
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA

Opis produktu

Przycinanie włosów w nosie i uszach

Łatwo i skutecznie usuń niechciane włoski z nosa i uszu. Przed użyciem trymera do przycięcia włosów w nosie upewnij się, że nozdrza są czyste. Ostrożnie wsuń trymer do nozdrza na maks. 0,5 cm. Wykonuj nim wolne okrężne ruchy. Przed użyciem trymera do przycinania włosów w uszach oczyść uszy z wosku.

Nasza ochronna osłonka zapewnia łatwe i bezpieczne przycinanie

System Protective Guard osłania ostrza, aby nie miały bezpośredniego kontaktu ze skórą. Podczas przesuwania trymera włosy są kierowane w stronę elementu tnącego. System Protective Guard został opracowany tak, aby zapewnić wygodne i bezpieczne przycinanie włosów, ograniczyć liczbę pominiętych włosów, zapobiegać ciągnięciu i wrywaniu oraz chronić przed zacięciami.

Łatwe przycinanie włosów dzięki szybko poruszającemu się, dwustronnemu nożykowi

Nasze innowacyjne dwustronne ostrze zapewnia szybkie i łatwe przycinanie włosów niezależnie od kąta ustawienia i kierunku przesuwania. Wykonane jest z wytrzymałej stali szlachetnej i zaprojektowane tak, aby wytrzymało jak najdłużej.

Chropowaty uchwyt z przesuwanym wyłącznikiem

Urządzenie można łatwo włączać i wyłączać jedną ręką. Chropowata tekstura uchwyty ułatwia stabilne trzymanie trymera, nawet gdy jest mokry, zapewniając większą kontrolę podczas używania urządzenia.

Łatwość czyszczenia dzięki możliwości mycia w wodzie

Ten trymer jest wodoodporny, co ułatwia jego czyszczenie: wystarczy opłukać go pod bieżącą wodą.

Bateria AA w zestawie

Trymer działa na jednej baterii AA dołączonej do zestawu, dzięki czemu jest gotowy do użycia od razu po rozpakowaniu. Aby wymienić baterię, otwórz urządzenie, delikatnie przekręcając dolną część w lewo. Pociągnij ją do siebie, aby uzyskać dostęp do komory baterii.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Trwałość

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i niezawodności. Trymer jest objęty 2-letnią gwarancją.