Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/trymer-do-nosa-i-uszu-nt1650-16-p-408119.html



Trymer do nosa i uszu NT1650/16

Cena brutto	**52,99 zł**
Cena netto	**43,08 zł**
Numer katalogowy	**HPPHITRNT165016**
Kod producenta	**NT1650/16**
Kod EAN	**8710103932512**
Stosowanie na mokro	**Tak**
Zastosowanie (trymery)	**Uszy**
Ostrza	**Stal nierdzewna**
Zasilanie	**Baterie/akumulatory AA**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Philips - AHPHI%, HPPHI%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Baterie/akumulatory AA**
Gwarancja	**24 mc.**
Stosowanie na sucho	**Tak**

Opis produktu

Przycinanie włosków w nosie i uszach
Łatwo i skutecznie usuń niechciane włoski z nosa i uszu. Przed użyciem trymera do przycięcia włosków w nosie upewnij się, że nozdrza są czyste. Ostrożnie wsuń trymer do nozdrza na maks. 0,5 cm. Wykonuj nim wolne okrężne ruchy. Przed użyciem trymera do przycinania włosków w uszach oczyść uszy z wosku.

Nasza ochronna osłonka zapewnia łatwe i bezpieczne przycinanie
System Protective Guard osłania ostrza, aby nie miały bezpośredniego kontaktu ze skórą. Podczas przesuwania trymera włosy są kierowane w stronę elementu tnącego. System Protective Guard został opracowany tak, aby zapewnić wygodne i bezpieczne przycinanie włosków, ograniczyć liczbę pominiętych włosków, zapobiegać ciągnięciu i wyrywaniu oraz chronić przed zacięciami.

Łatwe przycinanie włosków dzięki szybko poruszającemu się, dwustronnemu nożykowi
Nasze innowacyjne dwustronne ostrze zapewnia szybkie i łatwe przycinanie włosków niezależnie od kąta ustawienia i kierunku przesuwania. Wykonane jest z wytrzymałej stali szlachetnej i zaprojektowane tak, aby wytrzymało jak najdłużej.

Chropowaty uchwyt z przesuwanym wyłącznikiem
Urządzenie można łatwo włączać i wyłączać jedną ręką. Chropowata tekstura uchwytu ułatwia stabilne trzymanie trymera, nawet gdy jest mokry, zapewniając większą kontrolę podczas używania urządzenia.

Łatwość czyszczenia dzięki możliwości mycia w wodzie
Ten trymer jest wodoodporny, co ułatwia jego czyszczenie: wystarczy opłukać go pod bieżącą wodą.

Bateria AA w zestawie
Trymer działa na jednej baterii AA dołączonej do zestawu, dzięki czemu jest gotowy do użycia od razu po rozpakowaniu. Aby wymienić baterię, otwórz urządzenie, delikatnie przekręcając dolną część w lewo. Pociągnij ją do siebie, aby uzyskać dostęp do komory baterii.

Trwałość

Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i niezawodności. Trymer jest objęty 2-letnią gwarancją.