

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/xsony-mhc-v73d-p-243277.html>

*Sony MHC-V73D



Cena brutto	2 731,99 zł
Cena netto	2 221,13 zł
Numer katalogowy	UGSONBMHCV73D01
Kod producenta	MHCV73D.CEL
Kod EAN	4548736107915
Zasilanie (lista)	Akumulator wbudowany
Gwarancja	12 mc.
Porty wejścia	1 x USB Type A
Funkcje specjalne	WZMACNIANIE BASU (BASS BOOST) Mega Bass KOREKTOR WIDEO - FILMY / GRY / SERIALE / WIADOMOŚCI TRYB FIESTA FUNKCJA WIRELESS PARTY CHAIN KORZYSTAJĄCA Z TECHNOLOGII BLUETOOTH KOREKTOR LATIN TRYB FUTBOL (wyłączony / komentarz włączony / komentarz wyłączony) Cle
Porty wyjścia	1 x HDMI
Waga	21.2
Akcesoria w zestawie	Antena(-y): Antena UKF Pilot
Wymiary	428 x 921 x 370 mm
Pozostałe parametry	Dane techniczne przedniego głośnika GŁOŚNIK NISKOTONOWY 30 cm x 1 GŁOŚNIK TONÓW ŚREDNICH 8 cm x 2 (tubowy o dużej wydajności z przodu i z tyłu) GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY 4 cm x 4 (tubowy o dużej wydajności) Formaty, które można odtworzyć (dane) MP3 MPEG4 *SIM
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Jak na prawdziwym parkiecie

- Wielokierunkowy dźwięk imprezowy wypełni rytmem każdy zakątek. Dzięki wielokierunkowym światłom imprezowym i oświetleniu głośnika ożyje cały parkiet.

Zadbaj o niesamowity dźwięk na imprezie

- Tańczcie i śpiewajcie przy ulubionych nagraniach rozbrzmiewających w całym pomieszczeniu. Dzięki wydajnym głośnikom wysoko- i średniotonowym oraz nachylonym głośnikom średniotonowym impreza będzie kręcić się przy



mocnym, żywym dźwięku, który sprawi przyjemność wszystkim uczestnikom.

Wielokierunkowy dźwięk imprezowy mocniejszy dźwięk, lepsza zabawa

- Stwórz warunki do zabawy wszystkim gościom bez względu na to, gdzie akurat są. Dzięki wielokierunkowemu dźwiękowi imprezowemu z wydajnych głośników wysoko- i średniotonowych muzyka dotrze do każdego uczestnika imprezy: stojącego i siedzącego, śpiewającego i tańczącego.

Realistyczny dźwięk

- Technologia DSP tworzy festiwalowy klimat, dzięki czemu możesz poczuć się jak na koncercie na żywo.

DSEE

- System DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) przywraca składowe tracone podczas kompresji plików muzycznych, dzięki czemu brzmienie utworów staje się zbliżone do pierwotnego nagrania CD.

Stwórz niezapomnianą atmosferę

- Rozświetlaj imprezy od podłogi po sufit pomoże w tym system wielokierunkowych świateł imprezowych i oświetlenie głośnika. Ciemnoniebieskie, błękitne i zielone fale świetlne z różnokolorowymi prążkami stworzą klimat prawdziwego klubu nocnego lub festiwalu pod chmurką

Poznaj wielokierunkowe światła imprezowe

- Obejrzyj wideo i zobacz, jak działają wielokierunkowe światła imprezowe.

W każdym z nas drzemie gwiazda muzyki

- Zadbaj, żeby wszyscy dobrze się bawili. Dwa wejścia mikrofonowe pozwolą wspólnie śpiewać ulubione kawałki. Do jednego z nich można także podłączyć gitarę i użyć zestawu jako wzmacniacza. Do wyboru masz wtedy trzy tryby: Clean, zapewniający czystość dźwięku, Overdrive, zniekształcający dźwięk gitary, i Bass do gitary basowej. Na koniec można bezpiecznie odłożyć mikrofony do wbudowanych uchwytów.

Obsługa gestami poziomymi i pionowymi

- Wykonując poziome i pionowe ruchy ręką, możesz pomijać utwory, zmieniać efekt z flangera na WAH, zwiększać poziom dźwięku z mikrofonu do karaoke, zmieniać tonację muzyki i mikrofonu lub podkręcać głośność. Dzięki systemowi obsługi gestami szybko i łatwo zmienisz ustawienia

Zabawa z rytmem w trybie TAIKO

- Dodaj do miksu własny beat w trybie TAIKO i sprawdź swoje możliwości podczas pojedynku ze znajomymi w trybie gry TAIKO.

Tryb TAIKO

- Wystarczy w takt muzyki uderzać w górny panel, aby akompaniować na perkusji, korzystając z próbek. Do wyboru m.in. rytmy bongo, djembe, surdo oraz japońskiego bębna Taiko.

Fiestable cała impreza w Twoich rękach

- Intuicyjna, przyjemna i łatwa w użyciu aplikacja Fiestable da Ci pełną kontrolę nad zestawem MHC-V73. Aby jej użyć, musisz najpierw pobrać aplikację Sony | Music Center1. Następnie możesz sterować odtwarzaniem, światłami i innymi funkcjami z telefonu lub używając poleceń głosowych.