

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-do-acer-40w-19v-2-1a-5-5x1-7-kabel-zasilajacy-p-288594.html>



Zasilacz do Acer 40W | 19V | 2.1A | 5.5*1.7 | + kabel zasilający

Cena brutto	41,99 zł
Cena netto	34,14 zł
Numer katalogowy	AZQOLNZ00052410
Kod producenta	52410
Kod EAN	5901878524108
Napięcie wyjściowe	19
Gwarancja	36 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Pasuje do	Acer Aspire 1425P, Acer Aspire 1430, Acer Aspire 1430Z, Acer Aspire 1825PT, Acer Aspire 1825PTZ, Acer Aspire 1830, Acer Aspire 1830T, Acer Aspire 1830TZ, Acer Aspire 1830Z, Acer Aspire E11, Acer Aspire ONE 521, Acer Aspire ONE 522, Acer Aspire ONE 532H, Acer Aspire ONE 533, Acer As
Moc zasilacza ntbk.	40
W opakowaniu	1 x Zasilacz sieciowy 1 x Kabel zasilający 1 x Rzep do porządkowania kabla 1 x Karta gwarancyjna 1 x Instrukcja obsługi
Wtyczka (rozmiar)	5,5 - 1,7 mm
Prąd wyjściowy (maks.)	2.1
Przeznaczenie zasilacza ntbk	sieciowy

Opis produktu

Rozwiązanie dedykowane dla Ciebie

Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? **Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec** dedykowany do laptopów marki Acer. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim **technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność**. W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

Bezpieczne zasilanie w uniwersalnym wydaniu

Zasilacz zapewni **stabilność** pracy dzięki wykonaniu z materiałów najwyższej jakości oraz specjalnym zabezpieczeniom:

- **przeciw przepięciom**: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw przeciążeniom**: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **przeciw zwarciom**: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

Dopasowanie zasilacza podajemy pomocną dłoń

Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa jest **bardzo ważne**. Poniższe punkty rozwieją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu: Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa, to: **MOC** (W), **NAPIĘCIE** (V), **NATEŻENIE** (A).

1. **MOC** (W) liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o **wyższej mocy**. Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się będzie nagrzewał.
2. **NATEŻENIE** (A) tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być **równa lub wyższa** od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.
3. **NAPIĘCIE** (V) liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie +/- 0,5V**. Ostatnią i równie **istotną kwestią** jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, konieczne jest, **by była identyczna z oryginałem**. Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną bolca. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie pomiar, który ostatecznie **upewni Cię w Twoim wyborze**.