

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-movano-20v-15a-prostokatny-11-0x4-5-pin-yoga-300w-do-lenovo-p-365290.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Movano 20v 15a (prostokątny 11.0x4.5 pin - Yoga) 300W do Lenovo

Cena brutto	233,99 zł
Cena netto	190,24 zł
Numer katalogowy	AZMITNZ300WLENO
Kod producenta	5ZM358
Kod EAN	5904162453658
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	12 mc.
Zastępuje baterie	Zamienne z modelami 15ACH6H 5A10W86289 82JU00A3PB ADL300SDC3A ADL300SLC3A GX21F23045 SA10R16956 SA10R16957 Kompatybilne z Lenovo seria Legion 5 5 15ACH6H 5 15ITH6H 5 17ITH6H 5 82JU00A3PB 5 Pro 16ITH6H-82JD Gaming Laptop 7 7 Gen 6 16" Gaming Laptop R9000
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa Lenovo marki Mitsu wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Asus skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

Jakość przede wszystkim:

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Jak dobrać odpowiedni zasilacz?

Parametry zasilania DC (direct current prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **Napięcie V (wołty)** zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **Natężenie prądu A (ampery)** powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop



-
- **Moc W (waty)** to wynik przemnożenia napięcia i prądu
 - **Kształt i wielkość wtyku** - prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy