

Zlewozmywak z funkcją lania wody i światłem

Cena brutto	**129,99 zł**
Cena netto	**105,68 zł**
Numer katalogowy	**W0KLED0DC071101**
Kod producenta	**7110**
Kod EAN	**4009847071101**
Uwaga	**CE + WEEE + 0-3 + Male czesci + zadlawienie**
Zasilanie (lista)	**Baterie/akumulatory AA**
Gwarancja	**24 mc.**
Tematyka (Zabawa w dom)	**Drobne AGD**
Nr katalogowy	**7110**
Płeć (zabawki)	**Dziewczynki**
Produkt na baterie	**Tak**
Baterie w zestawie	**Nie**
Wymagania wiekowe	**3**
Akcesoria w zestawie	**Kran z funkcją pompy wodnej Płyta grzewcza z oświetleniem i dźwiękiem Akcesoria: komplet garnków, naczyń, sztućców i ociekacz**
Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**
Wymiary	**42 x 26 x 26 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**

Opis produktu

Zlewozmywak z funkcją lania wody i światłem

Ta kuchnia zmieści się nawet w najmniejszym pokoju dziecięcym! Oferuje wszystko, czego potrzebują mamy lalek i tatusie pluszowych misiów, aby opiekować się swoimi bliskimi. Wystarczy postawić garnek na płycie grzewczej, a efekty świetlne i dźwiękowe poinformują Cię, że cos się gotuje i skwierczy. Następnie ułóż wszystko na talerzach, połóż obok sztućce i nakarm lalki i misie. Czy wszyscy się najedli? Czas posprzątać ze stołu, włożyć naczynia do zlewu i napompować go wodą, aby rozpocząć zmywanie. Po umyciu naczynia trafiają do kosza, aby je osuszyć, podczas gdy świeże powietrze wszystko osusza, Twoje maluchy mają czas na nowe, pomysłowe zabawy. Mini kuchnia w popularnym designie Bosch zawiera kran z funkcją pompy wodnej, płytę grzewczą z oświetleniem i dźwiękiem oraz wiele akcesoriów: komplet garnków, naczyń, sztućców i ociekacz. Przygotowywanie i serwowanie jedzenia, zmywanie naczyń i sprzątanie rozwijają kreatywność i sprawność motoryczną dzieci - zwłaszcza gdy wszystko odbywa się w tak zabawny i pomysłowy sposób.