Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kosiarka-bosch-p-414738.html



Kosiarka Bosch

Cena brutto	**110,99 zł**
Cena netto	**90,24 zł**
Numer katalogowy	**WVKLEO0CCI27801**
Kod producenta	**2780**
Kod EAN	**4009847027801**
Uwaga	**CE + 0-3 + Male czesci + zadlawienie**
Zasilanie (lista)	**Nie dotyczy**
Gwarancja	**24 mc.**
Tematyka (Zawody)	**Kosiarki**
Nr katalogowy	**2780**
Płeć (zabawki)	**Dziewczynki**
Produkt na baterie	**Nie**
Baterie w zestawie	**Nie**
Wymagania wiekowe	**3**
Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**
Wymiary	**55 x 22 x 19,5 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Kosiarka Bosch

Kosiarka jest w kolorze ciemnozielonym z czarną rączką do prowadzenia i kolami. Koła są ruchome, więc kosiarka może poruszać się po różnych powierzchniach. Wnętrze kosiarki jest puste, dzięki czemu ma ona odpowiednią, niską wagę dla zabawy dzieci, a do jej ewentualnego przenoszenia na górze obudowy umieszczono specjalny uchwyt. Ważnym elementem tej kosiarki jest także zdejmowany kosz na odpady. Popularna zabawka ogrodnicza jest wyposażona w imitację elektrycznego rozrusznika umieszczonego na rączce kosiarki. Kosiarka podczas toczenia się wydaje realistyczne odgłosy terkotania, a koła przy poruszaniu dodatkowo wesoło dudnią. Czarny uchwyt w postaci rączki do prowadzenia kosiarki ma około 45 cm długości, co daje odpowiednio około 55 cm wysokości i 22 cm szerokości gotowego do zabawy sprzętu ogrodniczego. Kosiarka z pewnością spodoba się wszystkim dzieciom uwielbiającym zabawy w ogrodnika. Dzięki wysokiej jakości wykonania, zestaw będzie służyć przez długi czas.