

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/alkomat-elektrochemiczny-mobile-p-390291.html>

## Alkomat elektrochemiczny Mobile

Cena brutto	<b>360,99 zł</b>
Cena netto	<b>293,49 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CCBCSABACSCMOBI</b>
Kod producenta	<b>Alkomat BACscan Mobile</b>
Kod EAN	<b>5907437062418</b>
Zakres pomiaru (maks.) (promile)	<b>4</b>
Sensor alkomatu	<b>Elektrochemiczny</b>
Kalibracja	<b>12 miesięcy bezpłatnej kalibracji od daty zakupu</b>
Dokładność pomiaru (promile)	<b>0.05</b>
Czas przygotowania	<b>15</b>
Czas pomiaru	<b>4</b>
Szczegóły gwarancji	<b>10 letni okres gwarancyjny oraz 24 miesiące darmowych kalibracji bez limitu</b>
Funkcje specjalne	<b>Próg alarmowy: regulowany skokowo w zakresie 0.1- 0.8 Pamięć: 1000 rekordów pomiarowych Kompatybilność: iPhone 4S z systemem iOS7 i nowsze smartfony z systemem Android 4.3 i wyższym Bluetooth: 4.0LE</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Warunki pracy: 5 - 40°C, wilgotność Warunki składowania: 0 - 50°C, wilgotność</b>
Zasilanie	<b>Baterie/akumulatory AAA</b>
Waga	<b>43</b>
Wymiary	<b>45 x 77 x 20 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>ALCOFIND - bezpłatna aplikacja do pobrania w Google Play (Android) lub AppStore (iPhone)</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>

### Opis produktu

**BACscan Mobile** to wysokiej klasy alkomat służący do pomiaru stężenia alkoholu we krwi na podstawie analizy wydychanego powietrza. Dzięki wbudowanej technologii Bluetooth 4.0 współpracuje z iPhone'em 4S z systemem iOS7 lub nowszym, smartfonami z systemem Android 4.3 i wyższym. Alkomat bazuje na wyjątkowo dokładnym i stabilnym czujniku elektrochemicznym zaprojektowanym specjalnie dla tego urządzenia.

**BACscan Mobile** po dokonaniu pomiaru przesyła dane do aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Wartość stężenia alkoholu



---

we krwi (BAC) wyświetlana jest w aplikacji już po kilku sekundach. Podczas prezentacji wyniku aplikacja pozwala zrobić notatkę, którą wraz z wynikiem testu i wykresem można udostępnić za pośrednictwem wiadomości SMS, Facebook'a lub Twitter'a. Wyniki ostatnich 1000 pomiarów wraz z godziną, datą oraz miejscem, w którym zostały wykonane są przechowywane w pamięci aplikacji.

Badanie alkomatem BACscan Mobile może być wykonane także, bez konieczności korzystania z aplikacji (np. w sytuacji, gdy nie mamy smartfona lub jest on rozładowany). W takim przypadku wynik prezentowany jest za pośrednictwem diodowego wyświetlacza bezpośrednio na alkomacie.