AP7920B PDU SWITCHED 1U 10A/230V 8xC13



Cena brutto	**4 159,99 zł**
Cena netto	**3 382,11 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCTPS117920B**
Kod producenta	**AP7920B**
Kod EAN	**731304331612**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**C14**
Montaż (listwy)	**Rack**
Waga	**2.27**
Akcesoria w zestawie	**- Installation Guide- Rack Mounting Brackets- Podręcznik użytkownika**
Wymiary	**44 x 445 x 108 mm**
Pozostałe parametry	**Potwierdzenia zgodności:- Lista cUL- CE- CSA- EN 55022 klasa A- EN 55024- EN 61000-3-2- EN 61000-3-3- GOST- IRAM- UL 60950- Lista UL- VDE**
Długość przewodu	**1.98**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba gniazd typu C13	**8**

Opis produktu

Lokalny wyświetlacz do monitorowania
Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia.

Możliwości zdalnego zarządzania
Pełnowymiarowe interfejsy do zarządzania sieciowego zapewniające oparte na standardach zarządzanie przez sieć, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom zdalny dostęp, konfigurację i zarządzanie jednostkami, oszczędzając tym samym czas. Dodatkowo posiadają możliwość szybkiej i łatwej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez pobranie nowych wersji z sieci i modernizację produktu w przyszłości.

Zdalna kontrola pojedynczych wyjść
Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).

Opóźnienie zasilania
Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.

Wartości, przy których uruchamiany jest alarm
Określ progi alarmowe, aby uniknąć przeciążenia obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne poinformują użytkownika o potencjalnych problemach.