

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-zasilacz-19v-2-37a-3-0x1-1-asus-acer-45w-p-313934.html>



Ładowarka/zasilacz 19v 2.37a (3.0x1.1) - Asus, Acer 45W

Cena brutto	40,99 zł
Cena netto	33,33 zł
Numer katalogowy	AZMITNZZA192370
Kod producenta	ZM/AS19237
Kod EAN	5902687189021
Prąd wyjściowy (maks.)	2.37
Pozostałe parametry	Zamienne z: 0A001-00230000, 0A200-00021000, 90-XB34N0PW00000Y, A045R021L, ADP-45AW, ADP-45AW A, ADP-45AWA, n17h2, N45W-01, PA-1450-26, W15-045N4B, XB02OAPW00100Q, Model ZM/AS19237
Pasuje do	Acer ASPIRE SWITCH 12, seria Aspire A315-22, A315-55, A514-52, N18Q13, R5-471T, R5-571T, R7-371T, R7-371T-55DJ, R7-371T-57SN, R7-371T-583M, R7-371T-58XM, R7-371T-59L6, R7-371T-701C, R7-371T-729P, R7-371T-72TC, R7-371T-7474, R7-372T, S5-371T, S5-371T-537V,
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
W opakowaniu	Zasilacz Kabel zasilający Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Napięcie wyjściowe	19
Wtyczka	Średnica zewnętrzna: 3.0 mm Średnica wewnętrzna: 1.1 mm Długość: 9 mm
Przeznaczenie zasilacza ntbk	sieciowy
Moc zasilacza ntbk.	45

Opis produktu

Zasilacz do ASUS, ACER 19V 2.37A ZM/AS19237

Nowy zasilacz do laptopa Asus, Acer marki Mitsu wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Asus, Acer skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu

świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

Jakość przede wszystkim:

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Jak dobrać odpowiedni zasilacz?

Parametry zasilania DC (direct current prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **Napięcie V (wołty)** zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **Natężenie prądu A (ampery)** powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **Moc W (waty)** to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **Kształt i wielkość wtyku** - prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy