Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/stacja-dokujaca-ib-dk4061-cpd-12w1-2xhdmi-pd-100w-p-348905.html



Stacja dokująca IB-DK4061-CPD 12w1,2xHDMI, PD 100W

Cena brutto	**245,99 zł**
Cena netto	**199,99 zł**
Numer katalogowy	**AYICYS000000045**
Kod producenta	**IB-DK4061-CPD**
Kod EAN	**4250078173915**
Kolor (wyliczeniowy)	**Antracyt**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	**1 x 3,5 mm minijack (Combo)**
Dokowanie (laptopy)	**Nie**
Wymagania sprzętowe	**Kompatybilny z komputerami wyposażonymi w Thunderbolt 3/4/USB4 USB Type-C Wymagana obsługa trybu alternatywnego DisplayPort i zasilania! Obsługuje MST (Multi Stream Protocol) dla komputerów z systemem Windows Obsługuje tylko SST (Single Stream Protocol) d**
Waga	**0.103**
Wymiary	**57x122x17 mm**

Opis produktu

12 w 1 Stacja dokująca USB Type-C z PD do 100 W

- WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ Zanurz się w ostrych jak brzytwa obrazach: raz 8K przy 30 Hz lub dwa razy 4K przy 60/30 Hz przez dwa porty HDMI dla optymalnego środowiska pracy, w zależności od wydajności komputera głównego
- MULTI-TOOL Mobilna stacja dokująca zmieści się w każdej kieszeni. Wysokiej jakości aluminium i trwałe materiały sprawiają, że jest to solidny towarzysz podróży, który zawsze ma pod ręką odpowiednie złącze
- DOBRE POŁĄCZENIE Nieważne, w którą stronę, odporne na skręcanie złącze USB Type-C pasuje natychmiast, a komputer główny i stacja dokująca są połączone. Transmisja danych, wyjście wideo i audio, a także zasilanie są dostępne za pośrednictwem jednego połączenia z funkcją DP Alt Mode
- TECHNOLOGIA WIDEO Dzięki technologii trybu alternatywnego DP tej stacji dokującej sygnały graficzne z komputera głównego są przesyłane bezpośrednio, pod warunkiem, że posiada on funkcję trybu alternatywnego DisplayPort. Dla maksymalnej wydajności i najlepszego połączenia
- SYSTEMY OPERACYJNE Nasze urządzenie płynnie współpracuje z systemami Windows, macOS i Chrome OS. Jeśli komputer hosta obsługuje tę technologię, nie jest wymagana instalacja sterownika. Po prostu podłącz i rozpocznij pracę