

USB 3.0 Charging HUB 4 port z zasilaczem

Cena brutto	**75,99 zł**
Cena netto	**61,78 zł**
Numer katalogowy	**NUITCUS4P000011**
Kod producenta	**U3HUB445**
Kod EAN	**8595611701573**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**USB 5V**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB	**USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1**
Rodzaj (hub USB)	**Aktywny**
Porty (koncentratory USB)	**4 x USB Type A Żeńska**
Ładowanie urządzeń	**Tak**
Liczba portów	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Zasilanie	**USB 5V**
Waga	**97**
Akcesoria w zestawie	**- Ÿi-tec USB 3.0 HUB 4 Port- ŸKabel USB 3.0 typ A/B (90 cm)- ŸZasilacz (kabel 115 cm)- ŸInstrukcja**
Wymiary	**133 x 60 x 27 mm**
Pozostałe parametry	**- 4x port USB 3.0 do podłączenia urządzeń USB- 1x USB 3.0 kabel do podłączenia HUB-a do notebooka / PC- Prędkość transmisji do 5 Gbps- System wykrywania urządzeń ładowanych USB- Plug & Play-**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

USB 3.0 Charging HUB 4 port z zasilaczem
i-tec USB 3.0 Charging HUB 4 Port + Power Adapter jest idealny dodatek dla każdego, kto ma w swoim notebooku, ultrabooku lub swoim komputerze PC niewystarczającą ilość portów USB i jest zmuszony do ciągłego podłączania i odłączania swoich ulubionych urządzeń USB, takich jak dyski flash, telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, drukarki itp. HUB posiada 4 portów USB 3.0 z funkcją Plug & Play oraz możliwością ładowania przez USB – HUB automatycznie wykrywa podłączone przez port USB urządzenia, które wymagają ładowania. Port umieszczony obok diody LED umożliwia ładodowanie

zgodnie ze specyfikacją BC 1.2, np. iPadów lub tabletów Samsung. Porty USB 3.0 są szczególnie ważne do uzyskania optymalnego transferu danych z pamięci USB 3.0 i kart pamięci flash, gdzie większość z nich umożliwia uzyskanie wysoką szybkość transferu.

Zaletą jest dołączony zewnętrzny zasilacz, który można zastosować do tworzenia kopii zapasowych danych na zewnętrznych dyskach twardych lub do podłączenia urządzeń zużywających dużo energii, które są zasilane bezpośrednio z portu USB.
HUB nie wymaga instalacji sterowników. Wystarczy podłączyć do urządzenia oraz komputera kabel USB i natychmiast rozpocząć pracę. HUB posiada wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową, w przypadku zwarcia na urządzeniach peryferyjnych. Urządzenie jest kompatybilne z USB 2.0.