Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-srv3ki-easyups-srv-3000va-2400w-6xc13-1xc19-mnmc-p-11541.html



Zasilacz awaryjny SRV3KI EASYUPS SRV 3000VA/2400W/6xC13/1xC19/mNMC

Cena brutto	**4 844,99 zł**
Cena netto	**3 939,02 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO2TSRV0300**
Kod producenta	**SRV3KI**
Kod EAN	**731304337973**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2400**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**6**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**3000 VA**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% non-condensing %- Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry- Temperatura (przechowywanie) -20 - 50 °C- Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95% non-condensing %- Wysokość**
Waga	**26.8**
Akcesoria w zestawie	**CD z oprogramowaniem , Kabel USB , Podręcznik użytkownika**
Wymiary	**336mm x 190mm x 425mm**
Pozostałe parametry	**Potwierdzenia zgodności CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

SRV3KI EASYUPS SRV 3000VA
- Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
- Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
- Korekta współczynnika mocy obciążenia Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
- Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- Wyświetlacz LCD Alfanumeryczny monitor wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie.
- Port szeregowy Do monitorowania S20 i sterowania nim za pośrednictwem portu RS-232 można używać dowolnej sieci automatyki domowej. Informacje na temat sposobu komunikacji z S20 można znaleźć w nocie aplikacyjnej APC nr 102. Instalatorzy Crestron i AMX powinni zapoznać się z informacjami o integracji S20 ze swoimi sieciami. Informacje te są dostępne na stronach WWW odpowiednich firm.
- Złącze USB Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.