

Zasilacz do Acer 90W | 19V | 4.74A | 5.5*1.7

Cena brutto	**66,99 zł**
Cena netto	**54,46 zł**
Numer katalogowy	**AZQOLNZ00050087**
Kod producenta	**50087.90W**
Kod EAN	**5901878500874**
Prąd wyjściowy (maks.)	**4.74**
Waga	**286**
Wymiary	**(G/D x Sz x W): 128 x 53 x 27 mm**
Pozostałe parametry	**Kod oryginalnego zasilacza: LC-ADT01-003 Li Shin 0335A1965 Delta Electronics ADP-65DB REV.B AC Power Adapter Delta Electronics SADP-65KB B LITE-ON PA-1700-02 PA-1300-04 HP-A0301R3 B1LF REV:01 HP-A0301R3 B1LF REV:02 Acer Part Number: ADT01.008 AP.09006.**
Pasuje do	**Kompatybilne modele**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wtyczka (rozmiar)	**5,5 - 1,7 mm**
Gwarancja	**24 mc.**
W opakowaniu	**Zasilacz sieciowy Kabel zasilający Rzep do porządkowania kabla Karta gwarancyjna**
Napięcie wyjściowe	**19**
Wtyczka	**5.5*1.7**
Przeznaczenie zasilacza ntbk	**sieciowy**
Moc zasilacza ntbk.	**90**

Opis produktu

Rozwiązanie dedykowane dla Ciebie

Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? **Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec** dedykowany do laptopów marki Acer. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim **technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność**. W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

Bezpieczne zasilanie w uniwersalnym wydaniu

Zainwestuj w bezpieczeństwo ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni zasilacz

marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi. Zapewni on oczekiwaną **stabilność** pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:
- **przeciw przepięciom**: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw przeciążeniom**: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **przeciw zwarciom**: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

Dopasowanie zasilacza podajemy pomocną dłoń

Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa **jest bardzo ważne**. Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując tych kilka prostych zasad:
Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa, będą to: **MOC** (W), **NAPIĘCIE** (V), **NATĘŻENIE** (A). Poniższe punkty rozwieją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:
1. **MOC** (W) liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o **wyższej mocy**. Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się będzie nagrzewał.
2. **NATĘŻENIE** (A) tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być **równa lub wyższa** od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.
3. **NAPIĘCIE** (V) liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie +/- 0,5V**.
Ostatnią i równie **istotną kwestią** jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, konieczne jest, by była identyczna z oryginałem. Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną bolca. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie **pomiar**, który ostatecznie **upewni Cię w Twoim wyborze.**