


# Zasilacz do laptopa Acer 19.5V 9.23A 180W

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **134,99 zł** |
| Cena netto | **109,75 zł** |
| Numer katalogowy | **AZMITNZACE19592** |
| Kod producenta | **ZM/ACE195923** |
| Kod EAN | **5904162453764** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Wtyczka (rozmiar) | **5,5 - 1,7 mm** |
| Gwarancja | **12 mc.** |
| Napięcie wyjściowe | **19.5** |
| Przeznaczenie zasilacza ntbk | **sieciowy** |
| Moc zasilacza ntbk. | **180** |
| Prąd wyjściowy (maks.) | **9.23** |
| Pozostałe parametry | **ZAMIENNE Z: ADP-180MB K, ADP-180MBK, KP.18001.001, KP.18001.002,Model ZM/ACE195923 KOMPATYBILNE Z: Acer seria Aspire V15 NITRO, V15 NITRO BLACK EDITION, V17 NITRO, seria Aspire V15 nitro VN 7-593G, VN7-593G-57NE, VN7-59 3G-59F9, VN7-593G-70U4, VN7-5 93G-738X** |

## Opis produktu

Zasilacz do laptopa Acer marki Mitsu wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Acer skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

**Jakość przede wszystkim**

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

**W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**
**Jak dobrać odpowiedni zasilacz?**
Parametry zasilania DC (direct current prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **Napięcie V** (wolty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na  laptopie
- **Natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **Moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **Kształt i wielkość wtyku**  prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego  przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy